

# PISTOLE NA PU PĚNY



1. Před použitím protřepejte dózu s PU pěnou (min. 30x).
2. Odstraňte kryt a našroubujte dózu na adaptér pistole.
3. Stiskem spouště aplikujte pěnu.
4. Regulačním šroubem nastavte množství aplikované pěny.

Při krátkodobém skladování pistoli ukládejte s našroubovanou dózou PU pěny. Při dlouhodobém skladování dózu s PU pěnou odšroubujte a pistoli vyčistěte. Pěnu odstraňte pomocí čističe na PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky. Ventil ošetřete vazelínou.

## ČIŠTĚNÍ PISTOLE

1. Pistoli je nutné čistit po každodenním ukončení činnosti! Dózu v pistoli můžete ponechat jen v případě, je-li alespoň z jedné třetiny plná; to neplatí nebudete-li s pistolí pracovat několik dnů, v takovém případě dózu vyjměte a uchovejte ve svislé poloze dnem vzhůru.
2. Na pistoli našroubovat dózu s čističem.
3. Krátkým mačkáním spouště vyplnit pistoli čističem a počkat cca 5 minut.
4. Poté zmáčknout spoušť na takovou dobu, dokud z pistole nevytéká čistá tekutina.
5. Odšroubovat dózu s čističem. Dózu v pistoli můžete ponechat jen v případě, je-li alespoň z jedné třetiny plná; to neplatí, nebudete-li s pistolí pracovat několik dnů, v takovém případě dózu vyjměte a uchovávejte ve svislé poloze dnem vzhůru.

Při výměně dózy odšroubujte prázdnou dózu a okamžitě našroubujte novou, aby se do pistole nedostal vzduch. Po aplikaci PU pěny do úzkých a nepřístupných míst použijte přiložené nástavce.

## VÝMĚNA DÓZY S PU PĚNOU

1. Provéřit, zda je dóza prázdná.
2. Novou dózu s PU pěnou opět důkladně protřepat.
3. Prázdnou dózu odšroubovat, čističem PU pěny vyčistit vstupní otvor a našroubovat novou dózu.
4. Krátkým stiskem spouště opět pistoli vyplníme PU pěnou.

## UPOZORNĚNÍ

Dóza s PU pěnou je pod tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Nestříkejte PU pěnu na žhavé předměty nebo do přímého ohně. Dózu (ani prázdnou) neporážíte a nevhazujte do ohně.