

Návod Půjčovna:

DESKA VIBRAČNÍ JEDNOSMĚRNÁ WEBER MT CF2Hd



Pronájem obsahuje:

DESKA VIBRAČNÍ JEDNOSMĚRNÁ CF2Hd, 45 cm, 84 kg, benzín vč. podvozku a poč. MTH

- Integrovaný podvozek
- Počítadlo motohodin

Půjčujeme s plnou nádrží, vrací se s plnou nádrží (při nevrácení plné nádrže účtujeme poplatek 100 Kč za doplnění + dotankované palivo)

PODLOŽKA PLASTOVÁ NA ZÁMKOVOU DLAŽBU 45 cm (vibr. desky CF 2)

Popis:

Vibrační hutnicí deska jednosměrná Weber CF 2 Hd nabízí vysoký komfort ovládání, kompaktní rozměry a optimální chod. Deska má integrovaný podvozek usnadňující přepravu a počítadlo motohodin.

Na hutnění zámkové dlažby nutno použít plastovou podložku (kód 195555).

Základní vlastnosti:

Výhody:

Kompaktní rozměry stroje

Robustní konstrukce s dlouhou životností

Klidný chod, vysoká pracovní rychlost

Sklopná, obzvláště odpružená rukojeť

Nízký přenos vibrací na obsluhu umožňující pohodlnou práci

Páčka plynu na rukojeti

Použití:

Zhutňování při terénních úpravách, výstavbách zahrad apod.

Drobné opravy asfaltu, zámkové dlažby

Kontrola hladiny motorového oleje

Z klikové skříňě vyšroubujte měрку oleje.

Zastrčte měрку oleje do plnicího hrdla oleje, ale nezašroubujte ji.

Správná hladina oleje mezi značkami min. a max.

Kontrola zásoby paliva (3,1 lit.)

Otevřete a sundejte uzávěr nádrže, zkontrolujte stav naplnění, popř. dolijte čisté palivo dle specifikace až ke spodní hraně plnicího hrdla.

Montáž tlumicí desky

Desku Vulkollan zavěste vzadu. Pomocí držáku, šroubů, pérových podložek a matic proveďte upevnění vpředu na spodní desce.

Startování

Zkratovací knoflík otočte do polohy „ON“. Páčku plynu dejte do polohy plného plynu. Posuňte páčku sytiče doleva (zavřít). Otevřete palivový kohout. Pomalu táhněte za rukojeť startovací šňůry, až je cítit odpor. Potom silně, oběma rukama zatáhněte. Pak nechte rukojeť pomalu vrátit do výchozí polohy – nepouštějte ji rázem. Po ohřátí motoru posuňte páčku sytiče doprava (otevřít).

Zhutňování

Páčku plynu dejte do polohy plného plynu. Rychlost pojezdu a směr jízdy ovládejte držadlem. Veďte stroj jen za oblast držadla vodící tyče.

Odstavení z provozu

Páčku plynu dejte do polohy volnoběhu. Zavřete palivový kohout. Zkratovací knoflík otočte do polohy „0“ – OFF.

Vyčištění / výměna vložky vzduchového filtru – každých 8 hod. / denně

Odšroubujte kryt vzduchového filtru. Vyjměte vložku vzduchového filtru z tělesa filtru. Vložku vzduchového filtru vyčistěte, v případě poškození nebo extrémního znečištění ji vyměňte.

Technické parametry:

Pracovní šířka: 45 cm

Odstředivá síla: 15 kN

Frekvence: 95 Hz

Motor: Honda GX 160 4-Takt-Benzín

Výkon motoru (max.): 3,6 kW (4,9 PS)

Pracovní rychlost: 26 m/min

Rozměry (DxŠxV): 113x45x96 cm

Provozní hmotnost - dle CECE: 84 kg