

Technický list

ECLISSE Stlačítko PUSH&PULL pro CLASSIC Collection

Kód: AUTPP3

Stlačítko PUSH&PULL pro CLASSIC Collection - popis

Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL je exkluzivní příslušenství pro posuvné dveře, které umožňuje vysunutí dveřního křídla z kapsy pouzdra dveří lehkým zatlačením. To usnadňuje úchop dveří a jejich zavírání.

Vhodné pro plné i celoskleněné dveře. Díky odnímatelné kolejnici lze Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL namontovat také do již zabudového pouzdra.

Lze kombinovat s dovíračem ECLISSE BIAS®, nikoli s ECLISSE BIAS® DS a se SYNCHRONIZACÍ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE z řady CLASSIC i SYNTESIS®.

Stlačítko ECLISSE PUSH&PULL C je vhodné:

- pro modely pouzder z řady ECLISSE CLASSIC COLLECTION, mimo ECLISSE TELESKOP, ECLISSE CÍRKULÁR a ECLISSE NOVANTA;
- pro jednokřídla pouzdra s šířkou průchodu: 600÷1200 mm;
- pro dvoukřídla pouzdra s šířkou průchodu: 1250÷2450 mm;
- max. hmotnost dveří: 50 kg;
- u dvoukřídlových pouzder je třeba Stlačítko pro každé dveřní křídlo, tzn. 2 ks.

Hmotnost: 0,20 kg

Čár. kód: 8033393008423

